

So finden Sie einen Unterbruch im Begrenzungsdraht:

1. Entfernen Sie ein Kabelende von der grünen Anschlussklemme.
Lassen Sie den Anschluss zur Basisstation/Perimeter Switch angeschlossen.
2. Stellen Sie sicher dass der Schalter der Basisstation/Netzteil/Perimeter Switch auf ON ist.
3. Stellen Sie das Radio auf den Wert „1“ und drehen Sie die Lautstärke voll auf.
4. Laufen Sie entlang des Begrenzungsdrahtes so, dass Sie die Töne hören können.
Halten Sie die Antenne nahe dem Boden und voll ausgezogen.
5. Der Unterbruch des Begrenzungsdrahtes befindet sich an der Stelle an der keine Töne mehr hörbar sind.

